

FOR EASY INSTALLATION

1

**REMOVE THE WATER PLUG
RETIREZ LE BOUCHON DE
SORTIE D'EAU**




2

**CONNECT THE HIGH
PRESSURE HOSE
BRANCHEZ LE TUYAU À HAUTE
PRESSION**



3

**CONNECT THE GARDEN HOSE
BRANCHEZ LE TUYAU D'ARROSAGE**




4

CONNECT TO WATER SUPPLY
BRANCHEZ AU ROBINET



5

INSERT THE WAND INTO THE SPRAY GUN
INSÉREZ LA LANCE DANS LE PISTOLET




NOTE: Make sure wand is locked.

NOTE : assurez-vous que la lance est bloquée

6


CONNECT ONLY TO PROPERLY GROUNDED OUTLET
NE BRANCHEZ UNIQUEMENT QU'À UNE PRISE AVEC MISE À LA TERRE



7 **TURN ON WATER SUPPLY**
OUVREZ L'ALIMENTATION D'EAU



8 **START THE PRESSURE WASHER**
METTEZ EN MARCHÉ
LE NETTOYEUR À PRESSION



**CAREFULLY READ THE OPERATORS INSTRUCTIONS FOR USE
BEFORE STARTING UP THE WASHER FOR THE FIRST TIME.**



**LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE
FONCTIONNER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS.**